

Echo Deksel For Sagblad/Gressblad

Produktnummer: EP100008860

Deksel for 3-tannet, 4-tannet og 8-tannet blad.

Deksel for 3-tannet, 4-tannet og 8-tannet blad. Inkludert 4 bolter. Passer ikke for ryddesagblad - EX040000090.

For Echo SRM-3021, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-520ES,

Echo varenummer P100008860, P100-008860

Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=EP100008860>